

EINSTELLEN BIKE COMPUTER TOPLINE

BC 1606L / 1606L DTS

Minus-Taste (-)

- Zahlenwert verringern



Plus-Taste (+)

- Zahlenwert erhöhen

SET-Taste

- **3 Sek.** gedrückt halten zum öffnen und schließen des SET-Menü.
- **1 x kurz** drücken um die jeweilige Einstellung zu ändern oder zu bestätigen.

Blättern

- Blättern
- Nächster Wert

BC 906 / 1106 / 1106 DTS

SET-Taste

- **3 Sek.** gedrückt halten zum öffnen und schließen des SET-Menü.
- **1 x kurz** drücken um die jeweilige Einstellung zu ändern oder zu bestätigen.



Plus-Taste (+)

- Zahlenwert erhöhen

Blättern

- Blättern
- Nächster Wert

EINSTELLEN BIKE COMPUTER TOPLINE

BC 506



Plus-Taste (+)

- Blättern im Hauptmenü
- Zahlenwert erhöhen

Das Wechseln zur nächsten Ziffer erfolgt nach 3 Sek. automatisch.



SET-Taste

- **3 Sek.** gedrückt halten zum öffnen und schließen des SET-Menü.
- **1 x kurz** drücken um die jeweilige Einstellung zu ändern oder zu bestätigen.