BC 1606L DTS

Funkcijas

⇒ Kopējie km
⇒ Kopējā nobrauktā distance ar 1 velosipēdu
⇒ Kopējā nobrauktā distance ar 2 velosipēdu
⇒ Kopējā nobrauktā distance ar 1 un 2 velosipēdu
⇒ Braukšanas ātrums
⇒ Kopējais ar velosipēdu nobrauktais laiks*
⇒ Vidējā un esošā braukšanas ātruma salīdzināšana
⇒ Pulkstenis (darbojas arī ar velosipēdu nebraucot)
⇒ Atmiņa
⇒ Tukšas baterijas indikators
⇒ Displeja indikators
⇒ Vājas baterijas indikators

RESET

⇒ Nobrauktā distance	TRIP DISTANCE
⇒ Braukšanas ilgums	TRIP TIME
⇒ Vidējais ātrums km/h	AVG. SPEED
⇒ Maksimālais ātrums km/h	MAX.SPEED
⇒ Vidējais pedāļu apgriezienu sk./min	AVG. CADENCE
⇒ Taimers	TIMER +/ -
⇒ Skaitītājs	TRIP +/-
⇒ Hronometrs	STOPWATCH

SET

⇒ Valoda	LANGUAGE
⇒ Riteņa izmērs ½	WS BIKE ½
⇒ Pedāļi iesl/ izsl	SHOW CAD
⇒ Skaitītājs +/-	TRIP UP/ DOWN

MODE 1

⇒ Nobrauktā distance	TRIP DISTANCE
⇒ Braukšanas ilgums	TRIP TIME
⇒ Vidējais ātrums km/s	AVG. SPEED
⇒ Maksimālais ātrums km/h	MAX. SPEED
⇒ Vidējais pedāļu apgriezienu sk./min	CADENCE

MODE 2

⇒ Pulksteņa rādītājs	CLOCK
⇒ Hronometrs	STOPWATCH
⇒ Taimeris +/ -	TAIMER UP/ DOWN
⇒ Skaitītājs +/-	TRIP UP/DOWN
⇒ Velosipēda km 1/2*	ODO BIKE ½*
⇒ Kopējie km	TOTAL ODO
⇒ Velosipēda braukšanas ilgums 1/2*	TIME BIKE 1/2
⇒ Kopējais ar velosipēdu nobrauktais laiks*	TOTAL TIME

* Neuzrāda braukšanas laikā.

Sinhronizācija/ bezvadu sistēmas uzstādīšana

Uzstādiet BC 1606L DTS uz fiksatora. Uz ekrāna sāks mirgot ātruma un pedāļu apgrieziena vienības – nulles. Spiest pogu MODE, parādās pedāļu apgriezienu sk./min. Lai uzstādītu ātruma un pedāļu apgrieziena vienības, pastāv divas sekojošas iespējas.

⇒ Sākt kustību no vietas, apmēram pēc 20 sek (maksimāli 5 minūtes) ierīce sinhronizējas ar abiem devējiem, uz displeja parādīsies dati.

⇒ Griezt priekšējo riteni kamēr nepārstās mirgot indikācija KMN (A). Uzmanību!

⇒ Pēc piecu minūšu pauzes BC 1606L DTS pāriet klusuma režīmā (pulksteņa rādītājs un modeļa tips uz displeja). Pie katras pogu nospiešanas notiek īss uzstādīšanas process ar mērķi atrast devēju.

⇒ BC 1606L DTS noņemšana no fiksatora pārrauj savienojumu.

⇒ Ziņa TOO MANY SIGNALS (pārāk daudz signālu): palielinās attālumu līdz citiem devējiem un nospiest jebkuru pogu; savienojuma uzstādīšana sāksies no jauna.

Indikācijas pārslēgšana

⇒ Uzspiest pogu MODE1, kamēr parādās nepieciešamā funkcija(Nobrauktā distance, Braukšanas ilgums, Vidējais ātrums km/h, Vidējais pedāļu apgriezienu sk./min, Maksimālais ātrums km/h. Ar pogas MODE2 palīdzību aktivizējas Pulksteņa rādītājs, Sekunžu skaitītājs, Taimeris, Km skaitītājs, velosipēda veiktie km 1/ 2*, kopumā km, Velosipēda laiks 1/2*

Kopējais ar velosipēdu nobrauktais laiks*. * Neuzrāda braukšanas laikā.

Pamata uzstādījumi

⇒ Uzspiest pogu SET un turēt 3 sekundes, lai izpildītu sekojošus uzstādījumus:
Valoda, Maiņa starp km/h un jūdzes/h, riteņa apkārtmērs 1/ 2, pulksteņa rādītājs, pedāļu atveidošana, velosipēda veiktie km un displeja kontrasts.Pēc baterijas maiņas ir nepieciešams ievadīt tikai pulksteņa rādītāju un displeja kontrastu.

Montāža uz otru riteni

⇒ Maiņa starp Velosipēds1 un Velosipēds2 notiek automātiski. Nepieciešams izmantot (papildus) stūres fiksatoru ar WS 2 (riteņa izmērs 2).

Valodas ievadīšana

Valodas uzstādīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE1, sagaidīt kad uz displeja parādās VALODA, uzspiest pogu SET, uzraksts sāks mirgot.Ar pogas MODE1 palīdzību uzstādiet izvēlēto valodu un saglabājiet to ar pogas SET palīdzību.

Riteņa apkārtmēra ievadīšana

⇒ Riteņa apkārtmērs, Velosipēds1
Ar pogas MODE1 palīdzību pārejat uz Velosipēds1, uzspiest pogu SET, pirmais ievadāmais cipars sāks mirgot. Ar pogas MODE2 (+) vai RESET (–) uzstādiet vienības, ar pogas MODE1 notiek pāreja uz nākamām pozīcijām.Velosipēds1 vienmēr ir velosipēds ar stūres fiksatoru WS 1.

⇒ Izmēriet riteņa apkārtmēru.
No tabulas C „Wheel Size Chart" aprēķiniet Jūsu riteņa izmēru. Ievadiet to. Alternatīva: izmēriet, nosakiet WS (tabula A vai B).Pēc datu ievadīšanas saglabājiet to ar pogas SET palīdzību.

Pedāļu apgriezienu skaita ievadīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE1 kamēr parādās pedāļu atveidošana, uzspiest SET, ievadīšana parādīs tekošus uzstādījumus.

⇒ Ar pogas MODE1 palīdzību uzstādiet Jā vai Nē, ierakstiet ar pogas SET palīdzību.

⇒ Jā, ja pedāļu apgrieziena rādītajs ir uzstadīts.Pie funkcijas Nē, Pedāļu apg.sk/min un vidējais apg.sk./min vairs neuzrādīsies.

Hronometrs

Hronometra uzstādījumi

⇒ Uzspiest pogu MODE2 līdz parādās hronometrs STOPWATCH.

⇒ Uzspiest pogu SET priekš starta.Ar pogas SET palīdzību notiek apturēšana un atkārtota uzsākšana, lai uzstādītu uz nulli, paturiet pogu RESET 3 sekundes.

Taimera uzstādīšana

Laika rādītajs (kmh = 24h / mph = 12h)

⇒ Uzspiest pogu MODE1 līdz parādās Laika rādītājs, uzspiest pogu SET , ievadīšana sāks mirgot.Ar pogas RESET/MODE2 uzstādiet laiku.Ar pogas MODE1 pārejat uz minūšu ievadīšanu.

⇒ Ar pogas RESET/MODE2 uzstādīt minūtes. Saglabājiet ar pogas SET palīdzību.

Skaitītāja uzstādīšana KM (+/-)

⇒ Uzspiest pogu MODE2 līdz parādās skaitītājs km +/-. Uzspiest un turēt pogu SET. Sāks mirgot indikātors.Ar pogas MODE1 palīdzību izvēlaties atskaiti uz priekšu (+) vai atpakaļ (-).Apstipriniet izvēli ar pogu SET. Ar pogas RESET/MODE2 palīdzību ievadiet sākuma laiku priekš skatītāja +/-, ar pogas MODE1 pārejat uz nākamām pozīcijām. Ar pogas SET saglabājiet uzstādījumus.

Kilometrāžas uzstādīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE 2 līdz parādās SKAITĪTĀJS +/-.Uzspiest uz turēt pogu SET tik ilgi līdz indikators sāks mirgot. Ar pogas MODE 1 izvēlaties atskaiti uz priekšu (+) vai atpakaļ (-). Apstipriniet izvēli ar pogu SET. Ar pogas RESET/MODE 2 ievadiet nepieciešamos kilometrus priekš KM SKAITĪTĀJA +/-, ar pogas MODE 1 pārejat uz nākamām pozīcijām. Ar pogu SET saglabājiet uzstādījumus.

Ātrumu salīdzināšana

Ātrums/ Vidējais ātrums

⇒ Pie apmēram vienāda ātruma uzrādās ■ , pie mazākā ↓, pie lielākā ↑.

⇒ Indikācija noris pie visām funkcijām, izņemot pie bāziska uzstādījuma režīma..

Ievadīto datu atcelšana

Indikāciju atcelšana

⇒ Uzspiest pogas MODE 1/ 2 līdz parādās izvēlētās funkcijas.

⇒ Uzspiest un turēt pogu RESET līdz indikācija sāks mirgot. Pēc 2 sekundēm uzstādīsies uz 0 tikko indicētā funkcija.Ja uzspiest un turēt pogu RESET vairāk nekā 4 sekundes uz 0 uzstādīsies sekojošās indikācijas : nobrauktā distance, braukšanas ilgums, vidējais ātrums km/h, vidējais pedāļu apgriezienu sk./min, un maksimālais ātrums km/h, km/h, taimers.

Kontrasta uzstādīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE 1 līdz parādās KONTRASTS.

⇒ Uzspiest pogu SET, ievadīšana sāks mirgot.

⇒ Ar pogas RESET/ MODE 2 palīdzību uzstādiet vienības(1 = vājš 3=spēcīgs) Ar pogas SET palīdzību saglabājiet ievadīto.

Baterija

⇒ 1 litija baterija, barošana 2032, 3B. Informācija par baterijas maiņas nepieciešamību tiek uzrādīta uz displeja.

Baterijas maiņa

⇒ Riteņu izmēri, Velosipēda laiks 1+2 un kopējā ar velosipēdu nobrauktā distance 1+2, Valoda, km/h, vai jūdzes/h, pie baterijas maiņas saglabājas.

⇒ Ievērojat polaritāti. Pie atvērta vāka pievēršat uzmanību uz plusa (+) kontaktu.

⇒ Ja apaļais ieliknis ir nonācis nost, tad ieliekat to atpakaļ.

⇒ Pēc baterijas maiņas ir nepieciešams uzstādīt tikai pulksteni.

Mēs nenesam atbildību par mūsu atbilstošā līguma partneru defektiem, kas ir saskaņā ar likuma normām. Baterijas ir izslēgtas no garantijas.

⇒ Pārbaudiet kontaktus, ja nepieciešams ielokat tos.