

COMPTEURS CYCLE



PURE GPS

FONCTIONS

- Vitesse actuelle
- Vitesse moyenne
- Comparaison entre la vitesse actuelle et la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance journalière / totale
- Temps / Temps total
- Température
- Heure
- Calories brûlées / Calories totales brûlées
- Navigation à la boussole
- ALTITUDE *ALTI***
- Altitude actuelle / maximale
- Montée / Descente actuelle
- Dénivelé en montée / total
- Profil d'altitude

Contenu de l'emballage du PURE GPS

Réf. 03200


Compteur cycle, support GPS, câble Micro-USB, mode d'emploi

MONTEZ-LE ET DEMARREZ



SPEED +
DISTANCE

Aucun émetteur n'est requis sur la roue. Toutes les données des tours sont déterminées et enregistrées par le GPS.



NAVIGATION À LA BOUSSOLE

Indique la direction pour revenir au point de départ ou aller jusqu'à une destination définie (via SIGMA LINK ou le DATA CENTER)



NFC

Communication NFC avec Smartphones Android via l'App SIGMA LINK

CARACTERISTIQUES

- Communication NFC avec Smartphones Android via l'App SIGMA LINK
- DATA CENTER via interface USB PC/MAC
- Statistiques d'entraînement sur 12 mois
- Évaluation des entraînements sur l'appareil
- Affichage plein texte en 7 langues
- Mémoire de 110 h
- Montage sans outil
- Autonomie jusqu'à 15 heures
- Rétro-éclairage



WIRED



ATS
WIRELESS

PURE 1

FONCTIONS

- Vitesse instantanée
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Temps total

CARACTERISTIQUES

- Départ / Arrêt automatique
- Tailles de roues prédéfinies
- Montage sans outil
- Étanchéité selon IPX8

Contenu de l'emballage du PURE 1

Réf. 03100

Compteur cycle (pile comprise), support filaire, aimant, matériel de fixation, mode d'emploi

PURE 1 ATS

FONCTIONS

- Vitesse instantanée
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Temps total

CARACTERISTIQUES

- Départ / Arrêt automatique*
- Tailles de roues prédéfinies
- Montage sans outil
- Étanchéité selon IPX8

Contenu de l'emballage du PURE 1 ATS

Réf. 03102

Compteur cycle (pile comprise), support sans fil, émetteur ATS (pile comprise), aimant, matériel de fixation, mode d'emploi

*PURE 1 ATS : 2 heures en mode de veille

